



BOARDS

USER MANUAL



Lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein GA Produkt entschieden hast. Wir sind stolz darauf, dir ein Qualitätsprodukt mit bester Performance zu einem unschlagbaren Preis anbieten zu können.

Bitte nimm dir die Zeit, diese Bedienungsanleitung ausführlich zu lesen. Sie enthält Informationen zu deinem Board, seinem Zubehör, sowie Benutzungs- und Pflegehinweise.

Bitte mach dich mit deinem iSUP vertraut bevor du es benutzt, um Unfälle zu vermeiden.

WARNING

Verdeutlicht eine hochgradig gefährliche Situation, die sofern sie nicht vermieden wird, in schwerem Personen- oder Sachschaden resultieren kann



WARNING

Dieses iSUP ist für die kniende oder stehende Benutzung auf Flachwasser (Seen, Flüsse, küstennahe Gewässer) entwickelt. Wir raten ausdrücklich davon ab, dieses Board in hohen Wellen, Dünung oder dem offenen Meer zu benutzen.




WARNING

Es besteht ein grundsätzliches Ertrinkungsrisiko. Paddelsportarten können sowohl gefährlich, als auch sehr kräftezehrend sein. Der Benutzer dieses iSUPs erkennt und versteht die Risiken des Paddelsports. Bitte beachte die folgenden Sicherheits- und Verhaltenshinweise bei jeder Benutzung.

WARNUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Trage immer eine Auftriebshilfe
- Wir empfehlen die Benutzung einer Wassersportauftriebsweste, da sie im Rücken nicht so tief geschnitten sind wie Seenotauftriebswesten
- Beachte die zulässige Belastungsgrenze. Unabhängig von der Anzahl der Personen auf dem Board darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden
- Benutze das Board nicht unter Einfluss von Alkohol und Drogen
- Trage gegebenenfalls einen Helm
- Kinder dürfen das iSUP nicht ohne Aufsichtsperson benutzen
- Trage entsprechende Schutzbekleidung, um dich vor Unterkühlung durch Spritzwasser zu schützen
- Bei ablandigen Winden und Strömung gilt besondere Vorsicht, um ein Abtreiben zu vermeiden
- Prüfe die Wettervorhersage, bevor du aufs Wasser gehst
- Überschätze nicht deine Fähigkeiten
- Beachte mögliche Hindernisse in und auf dem Wasser
- Überprüfe dein Equipment vor jeder Benutzung auf seine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit
- Benutze gegebenenfalls eine Leash für dein Paddel
- Informiere immer jemanden, bevor du aufs Wasser gehst
- Sorge dafür, dass du auch für andere sichtbar bist
- Paddel nicht in überfluteten Gebieten
- Mache dich immer mit dem Revier und seinen spezifischen Gegebenheiten vertraut



- (1) D-Ring
- (2) Sicherungsleine für Gepäck
- (3) EVA-Footpad
- (4) Griff
- (5) Ventil
- (6) D-Ring
- (7) Seitenfinnen
- (8) entfernbare Centerfinne

GEBRAUCHSANWEISUNG / AUFPUMPEN / LUFT ABLASSEN

Benutze zum Aufpumpen die mitgelieferte GA-Luftpumpe oder ein vergleichbares Produkt, das für die Benutzung mit iSUPs geeignet ist. Wähle eine saubere und ebene Oberfläche, um dein iSUP aufzupumpen.

Ventil – Bitte beachte die untenstehende Zeichnung

- Löse die Ventilkappe (1)
- Betätige den Druckknopf (2) und drehe ihn um ca 90° in die „Out“-Stellung
- Führe das Endstück des Pumpenschlauchs in das Ventil ein und pumpe das iSUP bis zum empfohlenen Luftdruck auf
- Nach dem Aufpumpen muss die Ventilkappe im Uhrzeigersinn festgedreht werden. Nur so wird gewährleistet, dass keine Luft entweichen kann
- Um Luft abzulassen, entferne die Ventilkappe und drehe den Druckknopf um ca 90° in die „In“-Stellung



MAXIMALER LUFTDRUCK

Der Maximaldruck darf nicht überschritten werden.

Minimum 0,5 bar / 7,5 psi (= 500 mBar)

Maximum 1 bar / 15 psi (= 1000 mBar)



Die Benutzung eines Kompressors kann zu einer Beschädigung des Boards führen und führt zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.

Bitte lasse etwas Luft ab, wenn du dein iSUP in der Sonne lagerst um eventuelle Schäden durch Überdruckentwicklung zu vermeiden. Die Außentemperatur beeinflusst den Innendruck des iSUPs. Ein Unterschied von 1 C° resultiert in einer Druckveränderung von ca +/- 4 mBar.

PFLEGEHINWEISE

1. Bitte beherzige obenstehende Hinweise zum Aufpumpen und Luftablassen
2. Reinige und überprüfe das Board sowie jegliches Zubehör in regelmäßigen Intervallen
3. Stell sicher, dass das Board komplett getrocknet ist, bevor du es lagerst
4. Stell sicher, dass das Board frei von Sand und Kieseln ist, um mögliche Schäden zu vermeiden
5. Rolle das Board vom Bug her auf
6. Lagere dein iSUP an einem sauberen und trockenen Ort



WARNING

Bitte achte darauf, dass dein iSUP vor der Lagerung gründlich trocknen kann. Auch wenn Restnässe deinem Produkt nicht schadet, kann sie unter Umständen zu Geruchsbildung beitragen oder Schimmelentwicklung begünstigen.

REPARATURANLEITUNG

Stelle sicher, dass dein iSUP luftleer ist und auf dem Boden liegt

1. Schneide dir einen Flicker mit einem Durchmesser von mehr als 7 cm zu
2. Reinige den Flicker und die Reparaturstelle mit Alkohol
3. Um eine Verunreinigung mit Kleber zu vermeiden, empfehlen wir, die Reparaturstelle mit Klebeband abzukleben
4. Trage 3 dünne, gleichmäßige Lagen auf die Reparaturstelle und den Flicker auf. Warte 5 Minuten zwischen dem Auftragen der Lagen
5. Warte für weitere 10-15 Minuten, nachdem du die letzte Lage aufgetragen hast. Lege danach den Flicker eben auf die Reparaturstelle auf. Achte besonders darauf, dass die Kanten plan aufliegen
6. Lass die Klebestelle mindestens 24 Stunden trocknen



WARNING

- Führe die Reparatur an einer gut durchlüfteten Örtlichkeit durch
- Vermeide es, Kleberdämpfe einzuatmen
- Verhindere Haut- und Augenkontakt mit dem Kleber
- Stelle sicher, dass sich jegliche Reparaturmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern befinden
- Die Nähte des iSUPS dürfen nicht mit Kleber repariert werden. Nur der Hersteller kann derartige Schäden gegebenenfalls reparieren.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

GA garantiert dem Erstbesitzer, dass das Produkt am Kaufdatum frei von Mängeln ist. Garantieansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn das iSUP gemäß seiner Bestimmung in der Freizeit benutzt wurde.

Halte Rücksprache mit deinem örtliche GA-Händler, welche Garantiebedingungen genau gelten, da diese von Land zu Land variieren können.

Die Garantie deckt keinerlei Löcher, Schnitte oder Abnutzung, die im Rahmen normaler Benutzung oder aufgrund von unsachgemäßer Benutzung oder falscher Lagerung entstanden sind.

Bitte nimm im Falle eines möglichen Defekts Kontakt zum Händler auf, bei dem du dein Produkt erworben hast. Der Garantiefall wird dann vom Händler an GA weitergeleitet. GA repariert das defekte Produkt oder tauscht es gegen Neuware aus.

GA übernimmt keinerlei Haftung für Mangelfolgeschäden.

JEDLICHE GARANTIEANSPRÜCHE ERLÖSCHEN WENN:

- das Produkt durch den Eigentümer modifiziert wird oder ein Motor daran angebracht wird
- die zulässige Gesamtbelastung überschritten wird
- die Auf- und Abbau, sowie Pflegehinweise nicht beachtet werden
- das Produkt nicht korrekt gelagert wurde



Jegliche Reparaturen im Rahmen eines Garantiefalls müssen von GA oder einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden

Jegliche Modifikationen, Umbauten oder die Benutzung eines Motors können zu ernsthaften Schäden für den Benutzer führen und führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantieansprüche



GA BOARDS

GTIL
Room 1601, 16/F, King Centre
23 Dundas Street, Mong Kok
Kowloon, Hong Kong

GAASTRA.COM



MORE INFORMATION